

Smart Press 取扱説明書

- 1、 Smart Press 本体を平らな場所に置いてください。
- 2、 本体固定プレートを本体に装着します。
固定プレートの取付方向（上、下）はどちらでも使いやすい方で装着してください。
- 3、 ハンドルを手前側に倒し、接着剤をセットします。
本体のフックに接着剤の端部（カシメ金具）を掛けます。
- 4、 接着剤のセットが完了したら、そのままの状態では反対側のカシメ金具の根本をハサミなどでカットし、接着剤をSmart Press本体の上に置きます。
- 5、 本体先端部にある切り欠き部分に受け板を差し込みます。
- 6、 ハンドルを回転させて持ち上げ、ローラーをセットした接着剤の一番手前側に乗せます。
- 7、 接着剤全量を排出する場合は、このままハンドルでローラーを押し下げながら前方にスライドさせ接着剤を受け板の上に押し出します。
例えば、接着剤を半分しか使わない場合はローラーを接着剤全長の半分程度のところに置き、そこから押し下げながら前方にスライドしてください。
接着剤が硬い場合は一度に全量を出さず、まずローラーを接着剤の半分程度の高さで押さえながらスライドし、更にもう一度手前から押し出すことによって無理なく排出できます。
- 8、 引っ掛けてあるカシメ金具を手で外して、そのまま受け板方向へ移動させます。
包装の先端部に残る接着剤はコテやヘラなどを用いて受け板のうえに押し出してください。
(Smart Pressのローラーを汚さないために先端部いっぱいまでローラーがスライドしない構造になっています)



www.bstyle.co.jp/smartpress/manual.pdf